





















BERNINA 820



Nähen

	Einstellung bestätigen		Kombinations - Unterteilung
	Aktiven Bildschirm verlassen		Kombinations - Unterbrechung
	Langstich		Gross-/Kleinschrift
	Spiegeln oben/unten		Schriftgrösse bei Alphabeten
	Spiegeln links/rechts		Stichwahl mit Nummern
	Stichzähler		Nähfussanzeige
	Musterverlängerung		Nähfussdruck
	Musterwiederholung		Transporteurposition
	Musteranfang		Balance
	Knopflochlänge einstellen		Fadenspannung
	Manuelles Knopfloch		Memory
	Knopflochlängen programmieren		Löschen
	Knopfloch-Schnittspalt		Speichern
	Vernähen		Uhrzeit/Alarm
	Stichgenaues Zurücknähen		Sicherheitsprogramm
	Permanent Rückwärtsnähen		Einzelmodus
	Multifunktionsfeld		Kombinationsmodus
			